

# دفترچه راهنمای مالک

نحوه استفاده  
تعمیر و نگهداری  
مشخصات فنی

تمام اطلاعات این کتابچه راهنمای مالک در زمان انتشار جاری است. با این حال، شرکت HYUNDAI این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان تغییراتی ایجاد کند تا سیاست های شرکت در مورد بهبود مستمر محصول اجرا شود.

این راهنما برای تمام مدل های این خودرو کاربرد دارد و شامل توضیحات تجهیزات اختیاری و استاندارد است.

در نتیجه، ممکن است مطالubi را در این راهنما بباید که برای وسیله نقلیه خاص شما کاربرد نداشته باشد.

## هشدار: انجام تغییرات در خودرو

در خودروی هیوندای شما نباید هیچ گونه تغییری اعمال شود. این تغییرات علاوه بر این که ممکن است اثر نامطلوب بر عملکرد، ایمنی یا دوام خودرو هیوندای شما داشته باشند، می‌توانند باعث تخطی از شرایط پوشش گارانتی محدود خودرو نیز شوند. همچنین بعضی از تغییرات خاص ممکن است در نضاد با مقررات وضع شده راهنمایی و رانندگی و دیگر سازمان‌های قانونی کشور شما باشند.

## نصب دستگاه بی‌سیم یا تلفن همراه

خودروی شما مجهرز به سیستم تزریق سوخت الکترونیکی و سایر تجهیزاتی است که به صورت الکترونیکی کار می‌کنند. نصب یا تنظیم نامناسب دستگاه بی‌سیم یا تلفن همراه در خودرو، ممکن است تأثیر منفی بر سیستم‌های الکترونیکی بگذارد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورتی که قصد نصب چنین دستگاه‌ها را دارید، دستور العمل‌های سازنده دستگاه را به دقت رعایت کرده یا برای رعایت احتیاط‌های الزم و دریافت دستور العمل‌های مخصوص، با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مورد نظر مشورت کنید.

## هشدارهای ایمنی و خرابی خودرو

### خطر!

علامت خطر! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، می تواند منجر به مرگ و یا جراحت افراد شود

### هشدار!

علامت احتیاط! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، می تواند منجر به جراحت های کوچک و یا متوسط شود

### احتیاط!

علامت هشدار! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، می تواند منجر به مرگ و یا جراحت جدی افراد شود

### نکته!

علامت نکته نشان دهنده بروز وضعیتی است که عدم اجتناب از آن منجر به آسیب دیدن خودرو می شود.



# فهرست:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ۱ | مقدمه                   |
| ۲ | اطلاعات خودرو           |
| ۳ | صندلی‌ها و سیستم ایمنی  |
| ۴ | پنل تجهیزات             |
| ۵ | تجهیزات و امکانات رفاهی |
| ۶ | رانندگی با خودرو        |
| ۷ | سیستم‌های کمکی راننده   |
| ۸ | شرایط اضطراری           |
| ۹ | تعمیر و نگهداری         |



# ۱. مقدمه

۱-۲.....	مقدمه
۱-۳.....	نحوه استفاده از این دفترچه
۱-۳.....	پیام ایمنی
۱-۴.....	ملزومات مربوط به سوخت
۱-۴.....	موتور بنزینی
	Vehicle modification
۱-۷.....	دستورالعمل استفاده از خودرو
۱-۷.....	آب بندی خودرو

با افتخار ورود شما به خانواده شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان موتور را تبریک گفته و برایتان رانندگی دلپذیری را آژرومندیم. افتخار ما در شرکت KTL این است که خودروی با کیفیت بالا و فناوری مهندسی پیشرفته را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم.

در این کتابچه شما با ویژگی ها و طرز کار خودروی خود آشنا می شوید تا هرچه بیشتر از رانندگی با این خودرو لذت ببرید. قبل از شروع رانندگی و استفاده از خودرو، این کتابچه را با دقت مطالعه کنید. در این کتابچه مجموعه ای از اطلاعات مهم اینمی و دستورالعمل هایی را خواهید یافت که شما را با ویژگی های اینمی و کنترلی خودروتان آشنا می کند و بنابراین قادر خواهید بود تا با اینمی بیشتری را آن استفاده کنید.

اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری خودرو که در این کتابچه درج شده است، امکان استفاده اینم از آن را فراهم کرده و توصیه ما این است که تمامی سروپس ها و تعمیرات خودرو را در نمایندگی مجاز شرکت KTL انجام دهید. نمایندگی های مجاز شرکت KTL تعمیر و نگهداری و سروپس را با کیفیت و دقت بالا انجام می دهند و تمامی اقدامات لازم در این زمینه را به انجام می رسانند.

این کتابچه بخش دائمی از خودرو است و باید آن را برای مراجعات بعدی در جایی امن نگهداری کنید. در صورت واگذاری یا فروش این خودرو، آن را به همراه خودرو به مالک بعدی تحويل نمایید. تمامی حقوق این کتابچه متعلق به شرکت KTL است. هیچ بخشی از این کتابچه نباید بدون اخذ رضایت قبلی و مکتوب از شرکت تکثیر یا به هر نحوی ذخیره شود و یا دخل و تصرفی در آن صورت گیرد.

## ⚠️ احتیاط

در اثر استفاده از سوخت ها و روان کننده های بی کیفیت که با مشخصات اعلام شده از سوی شرکت HYUNDAI مطابقت ندارند، ممکن است سبب آسیب شدید به موتور و گیربکس شود. شما باید همیشه از سوخت ها و روان کننده هایی با کیفیت بالا استفاده کنید که دارای مشخصات ذکر شده در صفحه ۲-۱۱ در بخش اطلاعات خودرو دفترچه راهنمای مالک باشند.

تمامی حقوق این کتابچه متعلق به شرکت KTL است. هیچ بخشی از این کتابچه نباید بدون اخذ رضایت قبلی و مکتوب از شرکت تکثیر یا به هر نحوی ذخیره شود و یا دخل و تصرفی در آن صورت گیرد.

## نحوه استفاده از این کتابچه

ما به دنبال آن هستیم که شما بیشترین لذت را از رانندگی با این خودرو ببرید. از همین رو این کتابچه می‌تواند به شیوه‌های مختلف در این مسیر به شما کمک کند. قویاً توصیه می‌کنیم که به صورت کامل دفترچه راهنمای امطالعه کنید. به منظور به حداقل رساندن خطر سوانح منجر به جرح یا فوت، حتماً به بخش‌های هشدار یا اخطار در این دفترچه راهنمای خاص داشته باشید. تصاویر موجود در این دفترچه راهنمای مکمل متن موجود هستند، تا به بحترین شکل ممکن نحوه لذت بردن از خودرو را برای شما توضیح داده شود.

بامطالعه این دفترچه راهنمای دریاوه‌بیزگی‌ها، نکات ایمنی، و بکارگیری نکات مربوط به رانندگی تحت شرایط مختلف جاده‌می‌آموزید. چارچوب کلی دفترچه راهنمای در فهرست مطلب مشخص شده است. می‌توانید از فهرست موجود در این دفترچه نیز استفاده کنید تا به موضوعات یا بخش‌های خاص دسترسی داشته باشید؛ لیست الفایی مربوط به تمامی اطلاعات موجود در این دفترچه راهنمای نیز موجود است.

این دفترچه راهنمای مشتمل بر بخش‌های فهرست است. هر بخش با فهرست محتوای آن بخش شروع می‌شود؛ به این ترتیب می‌توانید از مرتبط بودن آن بخش با اطلاعات مورد نظر خود آگاه شوید.

## پیام‌ها/پیغام‌های ایمنی

ایمنی شما و دیگران بسیار اهمیت دارد. در این کتابچه درستورالعمل‌های ایمنی و طرز کار خودرو و بخش‌های مختلف آن آمده است. این اطلاعات هشدارهای لازم در خصوص خطرات بالقوه ای که ممکن است شما یا دیگران را تهدید کند و یا به خودرو آسیب وارد نماید را ارائه می‌نماید.

پیغام‌های ایمنی مندرج در برچسب‌های خودرو در این کتابچه این خطرات را توضیح داده اند و راه‌های اجتناب و کاهش این ریسک‌ها هم بیان شده است.

هشدارها و دستورالعمل‌های مندرج در این کتابچه برای حفظ ایمنی شما است. عدم تبعیت و توجه به این هشدارها و دستورالعمل‌ها می‌تواند جراحتهای جدی یا حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

در این کتابچه از عالمی و عبارات خطر، هشدار، احتیاط، نکته و عالمی هشدار دهنده ایمنی استفاده خواهد شد.

## هشدارهای ایمنی و خرابی خودرو

### احتیاط

علامت احتیاط! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، می‌تواند منجر به جراحت‌های کوچک و یا متوسط شود.

### توجه/نکته!

علامت نکته/توجه نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن منجر به آسیب دیدن خودرو می‌شود.

### خطر

علامت خطر! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، می‌تواند منجر به مرگ و یا جراحت افراد شود.

### هشدار

علامت هشدار! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، می‌تواند منجر به مرگ و یا جراحت جدی افراد شود.

## ملزومات مربوط به سوخت

**موتور بنزینی**

**بدون سرب**

خودروی جدید شما به نحوی طراحی شده است که تنها از سوخت بدون سرب با اکتان 91 RON/ 87 AKI یا بالاتر استفاده می‌کند.

خودروی جدید شما به نحوی طراحی شده است که بیشترین راندمان خود را زمانی دارد که با سوخت بدون سرب تغذیه شده باشد، همچنین در صورت استفاده از سوخت بدون سرب است که کمترین میزان انتشار گازهای آلاینده و تمیز ماندن سیستم شمع حاصل خواهد شد.

۱

**نکته!**

مشهد

هرگز از سوخت حاوی سرب استفاده نکنید. استفاده از سوخت حاوی سرب باعث تخریب مبدل کاتالیستی شده و همچنین به سنسور اکسیژن مربوط به سیستم کنترل موتور آسیب وارد می‌شود و کنترل دود خروجی را مختل می‌کند.

هرگز از مایع تمیز کننده سیستم سوخت در باک استفاده نکنید، مگر اینکه مورد خاصی به صورت استثنای معرفی شده باشد (توصیه می‌شود به این منظور به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید).

**هشدار**



- ۰ در هنگام سوخت گیری، بعد از اینکه نازل به صورت اتوماتیک قطع کردیگر اقدام به سوخت گیری بیشتر و "تالب پرکردن" باک نکنید.
- ۰ همیشه اطمینان حاصل کنید که در ب پرکن دریجه سوخت به صورت ایمن نصب شده است، تا در هنگام تصادف از نشت سوخت جلوگیری شود.

## بنزین حاوی الکل و متابول

بنزین الکل دار (Gasohol) مخلوط بنزین و اتانول است (که الکل غلات هم نامیده می‌شود) و یا بنزین یا بنزین الکل داری حاوی متابول (که الکل چوب هم نامیده می‌شود) در بازار به جای بنزین بدون سرب و یا حاوی سرب در بازار گاهها عرضه می‌شوند.

هرگز از بنزین الکل دار (Gasohol) حاوی اتانول بیش از ۱۰٪ استفاده نکنید. همچنین از بنزین یا بنزین الکل دار (Gasohol) حاوی متابول را مصرف نکنید. هر دو نوع این سوخت‌ها ممکن است باعث آسیب به سیستم سوخت‌رسانی خودرو، سیستم کنترل الایندگی و سیستم کنترل موتور شده و مشکلاتی را در حین رانندگی ایجاد کنند.

در صورت مشاهده هرگونه اشکال در زمان استفاده از بنزین الکل دار، مصرف این سوخت را متوقف کنید. در صورت ایجاد خسارت یا مشکالت حین رانندگی که منشأ آن‌ها استفاده از یکی از موارد زیر باشد، ضمانت سازنده آن‌ها را پوشش نخواهد داد:

۱. بنزین الکل دار با بیش از ۱۰٪ اتانول.
۲. بنزین یا بنزین الکل دار که دارای متابول باشند.
۳. بنزین سرب دار یا بنزین الکل دار دارای سرب.

## استفاده از افزودنی‌های حاوی:

- سیلیکون (Si)
- منگنز (Mn)
- آهن (FE)
- دیگر افزودنی‌های فلزی

ممکن است به خودرو و موتور آن آسیب بررساند و یا سبب انسداد، عدم احتراق در سیلندر، شتاب ضعیف، کاهش توان موتور، ذوب کاتالیست، خوردگی غیر عادی، کاهش طول عمر موتور و غیره شود. همچنین در صورت استفاده از این سوخت‌ها ممکن است چراغ شاخص ابراد یا MIL خودرو روشن شود:

## نکته!

آسیب‌های واردہ به سیستم سوخت‌رسانی و یا مشکلات کارایی ناشی از استفاده از هر کدام از این افزودنی‌ها، مشمول گارانتی خودرو نمی‌شود.

استفاده از MTBE

هیوندای به شما توصیه می کند از سوخت های حاوی بیش از ۱۵ درصد (Weight %MTBE، Oxygen Content 2,7) سوخت های حاوی بیش از ۱۵ درصد (Weight %MTBE، Oxygen Content 2,7) است راندمان و عملکرد خودروی شما را کاهش داده و باعث بروز مشکل ففل گازی (فلوت کردن) و استارت سخت موتور شود.

احتیاط!

و ارانتی خودروی شما خسارات و صدمات وارد به سیستم سوخت رسانی و هرگونه مشکلات عملکردی ناشی از استفاده از سوخت های حاوی متانول یا سوخت حاوی MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) بالای ۱۵٪ حجمی (وزن اکسیژن ۲,۷٪ وزن) را پوشش نمی دهد.

متانه‌ی استفاده نکنند.

سوخت های حاوی متابول (الکل چوب) نباید در خودرو استفاده بشوند. این نوع از سوخت می تواند باعث کاهش راندمان و آسیب به اجزا و قطعات میست سوخت رسانی، سیستم کنترل موتور و سیستم کنترل الایاندگی شود.

افزودنی‌های سوخت

هیوندای به شما توصیه می کند از بینین با عدد اکتان ۹۱ یا بالاتر و شاخص ضد ضربه ۸۷ یا بالاتر استفاده کنید.

آن دسته از مشتریانی که از بزرگی با کیفیت خوب استفاده نمی کنند و دارای مشکل‌گرانی در حین اسکار خودرو یا کارکرد نامناسب موتور هستند، باید در هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر (برای اروپا) ۱۰۰۰ کیلومتر (خارج از اروپا) یک بطری مکمل بزرگ در باک خالی کنند. برای تهیه افزودنی ها و نحوه استفاده از آن ها به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. از مخلوط کردن افزودنی های دیگر خودداری کنید.

## استفاده در کشورهای خارجی

اگر قصد دارید در کشور دیگر با خودروی خود رانندگی کنید:

- ۰ تمامی مقررات مربوط به بیمه و امور اداری را از قبل بررسی کنید.
  - ۰ از دسترسی به سوخت مناسب اطمینان حاصل کنید.

## اصلاحات خودرو

این خودرو نباید تغییر کند. ایجاد تغییرات در خودرو شما می‌تواند بر عملکرد، اینمی یا دام آن تأثیر بگذارد و حتی ممکن است قوانین دولتی مربوط به اینمی و الایندگی ها را نقض کند.

علاوه بر این، آسیب یا مشکلات عملکردی ناشی از هر گونه اصلاح یا تغییر در خودرو ممکن است تحت پوشش گارانتی قرار نگیرد.

اگر از دستگاه‌های الکترونیکی غیرمجاز استفاده کنید، ممکن است باعث عملکرد غیرعادی خودرو، آسیب به دسته سیم، داشتگاه باتری و آتش‌سوزی شود. برای اینمی شما، توصیه می‌کنیم از وسائل الکترونیکی غیرمجاز استفاده نکنید.

## راهنمای فرمان پذیری و کنترل خودرو

مانند سایر خودروهای مشابه، عدم استفاده صحیح از این وسیله نقلیه ممکن است منجر به از دست دادن کنترل، تصادف یا واژگونی خودرو شود. ویژگی‌های طراحی خاص (ارتفاع بالاتر از سطح زمین، فالصله عرضی چرخ ها و غیره) به این خودرو نسبت به سایر انواع خودروهای مشابه مرکز تقلیل بالاتری می‌دهد. به عبارت دیگر، این خودرو برای پیچیدن با سرعتی مشابه با وسائل نقلیه معمولی طراحی نشده است. از چرخش‌های تند یا مانورهای ناگهانی خودداری کنید. مجدد تأکید می‌شود، عدم استفاده صحیح از این خودرو ممکن است منجر به از دست دادن کنترل، تصادف یا واژگونی خودرو شود. دستورالعمل‌های رانندگی «کاهش خطر واژگونی» در بخش ۶ این راهنمای را حتماً مطالعه نمایید.

## آب بندی خودرو

این خودرو به هیچ دوره آب بندی نیاز ندارد. می‌توان با رعایت تعدادی نکات ساده در طول مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر اول کارکرد خودرو، باعث بهبود عملکرد، بهره وری و عمر خودروی خود شوید.

- از ایجاد بارهایی در سطح مسابقه‌ای بر روی موتور خودداری کنید.
- با یک سرعت خاص برای یک زمان طولانی و به صورت مداوم رانندگی نکنید، چه سرعت زیاد و چه سرعت کم، رانندگی با سرعت متغیر از الزامات آب بندی موتور است.
- برای آب بندی مناسب سیستم ترمز، از ترمزهای ناگهانی به جز در موارد اضطراری خودداری کنید.
- در طول ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۰۰ مایل) اول استفاده از خودرو، از یدک کردن کاروان یا تجهیزات مشابه خودداری کنید.
- میزان مصرف سوخت و عملکرد و راندانمان موتور متناسب با دوره آب بندی ممکن است تغییر کند و بعداز ۶۰۰۰ کیلومتر پایدار می‌شود. موتور در این دوره روغن بیشتری مصرف می‌کند.